

Dirkoma P45

Popis přístroje a návod k použití

Dirková komora je určena k fotografování na listový film nebo fotopapír 4x5 palců. Přístroj uchovávejte na suchém místě a nevystavujte nadměrně vlivu povětrnostních podmínek mimo nezbytně nutnou dobu pro fotografování. Při manipulaci nepoužívejte násilí a zabraňte vniknutí prachu a nečistot do prostoru dírkky.

Technická data: Formát negativu 4x5“
 Obrazová vzdálenost 73 mm
 Clonové číslo 180

Návod k použití: Založení filmu: Listový film nebo fotopapír vložte do kazety obvyklým způsobem a kazetu zasuňte do přístroje.

Fotografování: Umístěte přístroj na stativ, nebo pevnou podložku. Mosazné nýtky na těle přístroje v zákrytu ukazují okraje záběru. Povolte zajišťující šroubek závěrky a jejím pootočením exponujte snímek. Po uplynutí expoziční doby závěrku zavřete a zajistěte dotáhnutím šroubku. Expozici určete vhodným výpočtem pro clonové číslo 180. Orientační časy při ISO 100 jsou 10-15 sekund na slunci, 15-30 sekund při zatažené obloze, v místnosti osvětlené okny cca 1 hodina.