

Dirkoma S120

Popis přístroje a návod k použití

Dirková komora je určena k fotografování na svitkový film typ 120, filmy typu 220 nelze použít. Přístroj uchovávejte na suchém místě a nevystavujte nadměrně vlivu povětrnostních podmínek mimo nezbytně nutnou dobu pro fotografování. Při manipulaci nepoužívejte násilí a zabraňte vniknutí prachu a nečistot do prostoru dírky.

- Technická data: Formát negativu 56 x 120mm
 Obrazová vzdálenost 75 mm
 Clonové číslo 190
 Film se pohybuje po válcové ploše ve stejné vzdálenosti od dírky
- Návod k použití: Založení filmu: Vyšroubujte dva šroubky na krajích přístroje na horní straně a vysuňte horní víko i s vnitřní částí směrem nahoru. Pootočte zajišťující páčky a vyjměte kotoučky se středícími kolíky. Prázdnou cívku vložte na trn převíjecího kolečka a cívku s filmem na opačnou stranu. Vložte kotoučky se středícími kolíky a zajistěte páčkami. Zaváděcí pás filmu přetáhněte po dráze filmu a vložte konec do drážky prázdné cívky. Pootočte převíjecím kolečkem až se zaváděcí pás zachytí na cívce. Zasuňte celý díl do těla přístroje a zašroubujte šroubky na víku. Dbejte na správnou orientaci – část s krycím papírem na stranu s průhledovým okénkem. Otáčejte převíjecím kolečkem až se v okénku objeví číslo 2.
- Fotografování: Umístěte přístroj na stativ, nebo pevnou podložku. Mosazné kolíčky na těle přístroje v zákrytu ukazují okraje záběru. Povolte zajišťující šroubek závěrky a jejím pootočením exponujte snímek. Po uplynutí expoziční doby závěrku zavřete a zajistěte dotáhnutím šroubku. Poté přetočte film na číslo 5. Jeden snímek se exponuje přes dvě políčka 6x6, proto při převíjení používejte čísla na krycím pásu 2, 5, 8, 11, 14. Expozici určete vhodným výpočtem pro clonové číslo 190. Orientační časy při ISO 100 jsou 5-10 sekund na slunci, 10-30 sekund při zatažené obloze, v místnosti osvětlené okny cca 1 hodina.