

Dirkoma S60 vario

Popis přístroje a návod k použití

Dirková komora je určena k fotografování na svitkový film typ 120. Přístroj uchovávejte na suchém místě a nevystavujte nadměrně vlivu povětrnostních podmínek mimo nezbytně nutnou dobu pro fotografování. Při manipulaci nepoužívejte násilí a zabraňte vniknutí prachu a nečistot do prostoru dírky.

Technická data: Formát negativu 56 x 56 mm
 Obrazová vzdálenost 16 mm, 27 mm, 52 mm
 Clonové číslo 90, 116, 162

Návod k použití: Založení filmu: Vyšroubujte dva šroubky upevňující zadní víko. Vyjměte vidličkové závlačky zajišťující unašeče a tyto vytáhněte. Vložte prázdnou cívku na pozici vlevo z pohledu zezadu, zasuňte převíjecí kolečko s unašečem s kolíkem pro otáčení cívkou a zajistěte závlačkou. Na druhou stranu vložte cívku s filmem obdobným způsobem. Konec zaváděcího papírového pásu zasuňte do drážky prázdné cívky a otáčejte kolečkem, až se pás pevně zachytí. Přiložte a přišroubujte zadní víko. Dbejte na správnou orientaci, průhledové okénko musí být v dolní polovině. Otáčejte převíjecím kolečkem až se v okénku objeví číslo 1.

Fotografování: Zvolte si díрку s ohniskovou vzdáleností, kterou chcete fotografovat, a vyměňte ji povolením čtyř šroubků na přední straně. Záslepka musí být zasunuta dole. Umístěte přístroj na stativ, nebo pevnou podložku. Exponování provádíme tak že přiložíme prst na díрку, vysuneme záslepku nahoru, odděláme prst, po uplynutí expoziční doby díрку zase zaděláme prstem a záslepku zasuneme dolů. Poté přetočte film na následující číslo. Na jeden svitkový film se vejde 12 snímků 6x6. Expozici určete vhodným výpočtem pro clonové čísla uvedená výše. Orientační časy při ISO 100 jsou 5-10 sekund na slunci, 10-30 sekund při zatažené obloze, v místnosti osvětlené okny cca 1 hodina.